

Contrôleur réversible SAC3

Contrôleur de ventilateur de plafond
Instructions d'installation et de câblage



Artikelnummer

4001000128

Contrôleur réversible SAC3

220-240V~50Hz

Vent-Axia®

CE UK
CA

Ces instructions concernent le contrôleur suivant:-

SAC 3 220-240V A.C 50Hz La charge maximale pour ce contrôleur est de 200W

IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

NE PAS installer ce produit dans des zones où les éléments suivants peuvent être présents ou se produire.

- **Atmosphère trop chargée en huile ou en graisse**
- **Gaz, liquides ou vapeurs corrosifs ou inflammables.**
- **Températures ambiantes supérieures à 40° C ou inférieures à -5 C.°**
- **Humidité relative supérieure à 95**

NOTES DE SÉCURITÉ ET D'ORIENTATION

- A. Tout le câblage doit être conforme aux réglementations IEE en vigueur ou aux normes appropriées de votre pays.**
- B. L'interrupteur de commande doit être équipé d'un interrupteur local bipolaire avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm.**
- C. Assurez-vous que le réseau d'alimentation (tension, fréquence et phase) est conforme à la plaque signalétique.**
- D. L'interrupteur de commande ne doit être utilisé qu'avec le produit Vent-Axia approprié.**
- E. Il est recommandé d'effectuer le raccordement à la boîte à bornes à l'aide d'un câble ou d'un conduit flexible.**
- F. Cet interrupteur de commande ne doit pas être utilisé dans des endroits où il risque d'être exposé à des projections d'eau directes provenant de tuyaux, etc.**
- G. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.**
- H. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- I. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**

INSTALLATION

Le contrôleur ne peut être monté qu'en surface. Retirer le couvercle avant et s'assurer que le boîtier arrière est solidement fixé mur dans un endroit bien ventilé. Faire passer les câbles d'alimentation et de charge par les trous "knock-out" prévus à cet effet.

Si le contrôleur est monté sur une surface conductrice (métallique), cette surface doit être mise à la terre.

CÂBLAGE GÉNÉRAL

AVERTISSEMENT:- L'équipement de contrôle doit être isolé de l'alimentation électrique pendant l'installation et/ou l'entretien. L'équipement doit être mis à la terre.

Connecter l'alimentation électrique de l'isolateur local (via les commandes appropriées, le cas échéant) et l'alimentation de la charge à la boîte d'encastrement via un presse-étoupe approprié. Se référer au schéma de câblage.
S'assurer que toutes les connexions à la terre du (des) ventilateur(s) ont été effectuées.


Après avoir terminé et vérifié les connexions au contrôleur, remplacez le couvercle avant en vous assurant qu'il est correctement mis en place. Veillez à ce que toutes les fixations du presse-étoupe/grommet et du couvercle soient correctement serrées afin d'éviter toute infiltration d'eau.

FONCTIONNEMENT

Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez la marche avant ou la marche arrière à l'aide de l'interrupteur à glissière du contrôleur. Vérifier la rotation requise du ventilateur et tourner bouton de commande de Off à Max puis à Min pour s'assurer que le ventilateur fonctionne correctement.


S'assurer qu'à la vitesse minimale sélectionnée, le ventilateur démarre à l'arrêt dans les deux sens de rotation, sinon il risque de surchauffer et d'être endommagé.

Ces contrôleurs ne sont pas équipés d'une fonction de réinitialisation. En cas de défaillance du ventilateur, celui-ci peut redémarrer sans avertissement. Il incombe à l'installateur de prévoir des dispositifs de sécurité adéquats pour répondre aux exigences de toutes les réglementations légales en matière de sécurité.



DÉTAILS DU CÂBLAGE

NOTE:- Ce contrôleur est conçu pour être utilisé avec un maximum de 3 ventilateurs de balayage de plafond compatibles.



CE CONTRÔLEUR EST ÉQUIPÉ D'UN FUSIBLE INTERNE POUR PROTÉGER LE CÂBLAGE ET LES COMPOSANTS DU CONTRÔLEUR. IL N'EST PAS CONÇU POUR FOURNIR UNE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES DU MOTEUR, UN ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRE EST NÉCESSAIRE POUR CETTE FONCTION.



Élimination

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez le recycler là où des installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Les **Vent-Axia** Garantie

Applicable uniquement aux produits installés et utilisés au . Pour les détails de la garantie en dehors du Royaume-Uni, contactez votre fournisseur local.

Vent-Axia garantit ce produit pendant 2 ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si une pièce s'avère défectueuse, le produit sera réparé ou, au choix de l'entreprise, remplacé sans frais, à condition que le produit :- ait été fabriqué dans les règles de l'art

- a été installé et utilisé conformément aux instructions fournies avec chaque appareil.
- N'a pas été raccordé à une alimentation électrique inadaptée. (La tension d'alimentation électrique correcte est indiquée sur l'étiquette des caractéristiques du produit sur l'appareil).
- N'a pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une détérioration.
- N'a pas été modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

EN CAS DE RECOURS À LA GARANTIE

Veuillez renvoyer le produit complet, en port payé, à votre fournisseur d'origine ou au centre Vent-Axia le plus proche, par la poste ou en personne. Veillez à ce qu'il soit correctement emballé et accompagné d'une lettre portant clairement la mention "Réclamation au titre de la garantie", indiquant nature du défaut et fournissant une preuve de la date et de la source d'achat.

La garantie vous est offerte en tant qu'avantage supplémentaire et n'affecte pas vos droits légaux.

Vent-Axia.

www.vent-axia.be
info@vent-axia.be